

diff.duo

Manuel du produit – Guide de démarrage



1. Mise en garde

Respectez toujours les précautions de sécurité de base pour éviter les accidents et les dommages matériels. Veuillez respecter les consignes de sécurité décrites ci-dessous.



NOTE

ATTENTION

Peut provoquer un choc électrique ou un risque d'incendie.

1. N'utilisez pas de prise ou de source d'alimentation dangereuse.
2. N'installez pas l'appareil dans un endroit accessible aux enfants.
3. N'installez pas l'appareil dans un endroit qui ne peut pas supporter son poids.
4. N'inclinez pas l'appareil.
5. Éloignez l'appareil du feu et des sources de chaleur ; évitez de stocker des matériaux inflammables ou explosifs à proximité de l'appareil.
6. N'utilisez pas l'appareil dans des environnements à haute température ou humides.
7. N'utilisez pas de solvants inflammables, explosifs, corrosifs ou autres solvants dangereux avec l'appareil.
8. Si l'appareil entre en contact avec de l'huile essentielle, nettoyez-le immédiatement.


2. Spécifications du produit




Modèle	Diff. Duo
Voltage	12V
Puissance	6W
Poids	1.9Kg
Capacité	2 x 200ML
Couverture	200m³
Mesures	152mm x 159mm x 171mm

3. Instructions relatives aux accessoires

diff.duo



- Bouton de réglage de la période de marche
- Bouton de sélection de fragrance
- Bouton d'ajustement de la lumière
- Bouton de réglage de la fréquence de diffusion
- Lumière



Bouteilles vides de fragrances



Adaptateur secteur

4. Instructions d'utilisation



Choisissez vos fragrances Diff. préférées



Soulevez la tête de l'atomiseur.



Dévissez la tête de l'atomiseur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



Remplissez la bouteille vide ou remplacez-la simplement par une nouvelle bouteille Diff.



Vissez la tête de l'atomiseur dans le sens des aiguilles d'une montre.



Branchez le cordon d'alimentation et l'appareil commencera à fonctionner automatiquement.



Ajustez la période et la fréquence de travail à votre guise.



Installez l'application pour contrôler votre Diff. Duo à distance.




Profitez de votre nouveau Diff. Duo

5. Instructions pour les boutons du panneau de commande

a. Sélection des flacons de parfum (gauche ou droite) :

Basculez le bouton de commutation Diff. Duo situé à gauche. Déplacez le commutateur vers la gauche pour sélectionner le parfum de gauche ou vers la droite pour sélectionner le parfum de droite.



b. Bouton de réglage de la durée de fonctionnement :

Tournez le bouton pour régler la durée de fonctionnement. L'appareil fonctionnera selon la durée sélectionnée et s'arrêtera une fois la période expirée. Lorsque vous tournez le bouton de réglage, la zone d'affichage lumineuse affichera le niveau actuel via une barre de progression.

Bouton de réglage de la période de marche :

OFF: Éteignez l'appareil et il cessera de fonctionner.

30min: L'appareil fonctionnera pendant 30 min.

1h: L'appareil fonctionnera pendant 1 heure.

2h: L'appareil fonctionnera pendant 2 heures.


4h: L'appareil fonctionnera pendant 4 heures.

8h: L'appareil fonctionnera pendant 8 heures.

12h: L'appareil fonctionnera pendant 12 heures.

16h: L'appareil fonctionnera pendant 16 heures.

24h: L'appareil fonctionnera pendant 24 heures.



c. Bouton de réglage de la fréquence de diffusion

Tournez le bouton pour régler la durée de fonctionnement. L'appareil fonctionnera selon la durée sélectionnée et s'arrêtera une fois la période expirée. Lorsque vous tournez le bouton de réglage, la zone d'affichage lumineuse affichera le niveau actuel via une barre de progression.

Description du niveau de fréquence :

Min: Fonctionne pendant 10 sec, pause de 120 sec.

M+: Fonctionne pendant 20 sec, pause de 120 sec.

Low: Fonctionne pendant 30 sec, pause de 120 sec.

L+: Fonctionne pendant 30 sec, pause de 90 sec.


Med: Fonctionne pendant 50 sec, pause de 90 sec.

M+: Fonctionne pendant 60 sec, pause de 90 sec.

High: Fonctionne pendant 50 sec, pause de 60 sec.

H+: Fonctionne pendant 60 sec, pause de 60 sec.

Max: Fonctionne pendant 60 sec, pause de 30 sec.



4. Réglage de la lumière

Allumer : appuyez sur le bouton d'éclairage lorsque la lumière est éteinte.

Éteindre : appuyez sur le bouton d'éclairage lorsque la lumière est allumée.

5. Description de la lumière

Lorsque la lumière est allumée, elle affichera un effet d'ondulation d'eau pendant que l'appareil fonctionne. La lumière restera statique lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

6. Mode bouton et mode APP :

Mode bouton: Lorsque vous utilisez la machine via le bouton, elle suit les paramètres prédéfinis et la lumière devient bleue.

Mode APP: Lorsque vous utilisez la machine via l'application, elle suit les paramètres prédéfinis et le voyant devient vert.

7. Restaurer les paramètres par défaut :

Maintenez le bouton d'éclairage enfoncé pendant plus de 3 secondes. Après avoir entendu une série de cinq bips, l'appareil se réinitialise à ses paramètres par défaut.

8. Opérations et paramètres de l'application :

Le contrôle par téléphone mobile est pris en charge pour faciliter l'utilisation de la machine.

a. Téléchargez Aroma-Link

Veillez accéder à l'App Store, au Google Play Store ou à l'Android App Store, puis saisissez Aroma-Link et téléchargez-le.



IOS APP



Android APP

b. Connexion à l'application:

Étape 1: Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone.

Étape 2: Ouvrez l'application Aroma-Link et choisissez le mode Bluetooth.

Étape 3: Cliquez sur Mes appareils, vous trouverez le nom de l'appareil Smart.A5 (le téléphone portable doit être proche de la machine.)

Étape 4: Cliquez sur cet appareil et saisissez le mot de passe 1234 (paramètre par défaut), la machine sera connectée avec succès. Reportez-vous aux images 1 à 4.




Image 1




Image 2




Image 3




Image 4

c. État de fonctionnement et contrôle de la machine :

Dans l'application, vous pouvez vérifier le temps de fonctionnement et le temps de pause de l'appareil, ajuster les paramètres et allumer ou éteindre l'appareil.

d. Réglage du temps de fonctionnement:

Cliquez sur « Set up » sur l'interface principale pour configurer la période de travail. Vous pouvez définir jusqu'à cinq périodes de travail par jour.

Après avoir défini les périodes, cliquez sur « Save » pour appliquer les modifications (voir les images 5 et 6).




Image 5




Image 6

5. Configuration :

Cliquez sur « Set up » sur l'interface principale pour configurer la fréquence de travail (voir les images 7 et 8).




Image 7




Image 8

6. Renommer l'appareil

Pour gérer plusieurs appareils, vous pouvez modifier le nom Bluetooth de chaque appareil. Par exemple, renommez l'appareil de la salle de réunion en « SALLE DE RÉUNION 01 ».

Méthode de modification : ouvrez l'application et appuyez sur le nom de l'appareil (par exemple, « Smart.A1 ») (voir Image 9). Accédez à l'interface de modification. Renommez l'appareil comme vous le souhaitez et cliquez sur « OK » pour confirmer les modifications (voir Image 10).



Image 9




Image 10

7. Inspection des défauts / Dépannage

PAS D'ODEUR	Vérification de l'alimentation : Assurez-vous que l'appareil est sous tension. Vérification de la pompe et de la buse : Vérifiez que la pompe fonctionne et que la buse n'est pas obstruée. Vérification de l'huile essentielle et du tuyau : Confirmez qu'il y a de l'huile essentielle dans le flacon et que le tuyau est correctement raccordé.
PEU D'ODEUR	Flacon d'huile essentielle : assurez-vous que le flacon d'huile essentielle est bien fixé. Sortie de brume : vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction dans la sortie de brume.
BRUIT INHABITUEL	Installation de la pompe : Vérifiez que la pompe est correctement installée et qu'elle ne s'est pas détachée. Réinstallez-la si nécessaire. Sortie de brume : Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction dans la sortie de brume. Débit d'air et pression de la pompe : Assurez-vous que la pompe fonctionne avec un débit d'air et une pression adéquats.

8. Garantie et service après-vente

1. Service après-vente

- (1) Fournir des conseils techniques gratuits sur le processus d'installation.
- (2) Fournir une consultation gratuite en ligne sur les questions fréquemment posées et des suggestions de marketing efficace

2. Garantie et attentions de l'équipement

- (1) Maintenance gratuite : tous les appareils bénéficient de 12 mois de maintenance gratuite à compter de la date d'achat.
- (2) Preuve d'achat : pour bénéficier de la maintenance gratuite, veuillez fournir la carte de garantie, la facture ou toute autre preuve d'achat indiquant que l'appareil a été commandé auprès de notre société.
- (3) Exclusions : les pannes causées par une erreur humaine ou une mauvaise utilisation ne sont pas couvertes par la garantie et ne donnent pas droit à une maintenance gratuite.

9. Entretien de l'appareil

- (1) Nettoyage périodique : nettoyez l'appareil régulièrement en remplaçant l'huile essentielle par de l'alcool. Il est recommandé de le faire tous les 2 à 3 mois pour garantir des performances optimales.
- (2) Précautions de sécurité : coupez toujours l'alimentation avant le nettoyage. Évitez d'utiliser l'appareil avec les mains mouillées pour éviter les chocs électriques et les blessures.

10. Non-utilisation à long terme

- (1) Mise hors tension et gestion du cordon : éteignez l'appareil et débranchez l'alimentation. Enroulez le cordon d'alimentation.
- (2) Nettoyage du filtre : nettoyez les composants du filtre.
- (3) Désodorisation : placez un sachet de déodorant contenant du charbon actif dans ou avec l'appareil pour éviter que des substances résiduelles ne produisent des odeurs.
- (4) Housse anti-poussière et stockage : équipez l'appareil d'une housse anti-poussière et stockez-le dans un endroit ombragé et bien ventilé.