

QUICKSTART GUIDE

HI THERE!

Let's get started by registering your device at www.FINISswim.com/registration/index.ssp.
When registration is complete you will be enrolled in the warranty and replacement program.
Proof of purchase is required.

Visit www.FINISswim.com/Amnis-Stream for more information.


1 WHAT YOU NEED

You will need a smartwatch that fits these simple guidelines:



- ✓ Waterproof and Swimproof
- ✓ Offline audio capabilities
- ✓ Bluetooth® connectivity

2 WHAT YOU HAVE






FINIS Amnis Stream
Bluetooth® Swim Headphones

USB Charger

2X Goggle Clips

Mesh Carrying Bag



Apple Watch Clip
Series 3 & 4



Garmin Watch Clip
Fenix 5 Plus Series




Garmin Watch Clip
Vivoactive 3 Music
Forerunner 645 Music

3 GET TO KNOW YOUR BUTTONS AND LIGHTS

1. Multi-Use Button

Power On: Press and hold ➔ Verbal Cue "POWER ON"
Power Off: Press and hold ➔ Verbal Cue "POWER OFF"
Play/Pause: Single Press



2. Volume and Track Change

Volume Up:
Single press the Top Button (+)
Volume Down:
Single press the Bottom Button (-)
Track Change:
Press and hold the Top Button (+)


3. LED Light

BLUE Light flashes rapidly ➔ Amnis Stream is on and trying to Bluetooth® Pair
Solid BLUE Light ➔ Amnis Stream is connected to your smartwatch
BLUE Light flashes slowly ➔ Audio is working
RED Light ➔ Low Battery


4 TIME TO CHARGE!

Charge Fully Before Your First Swim.


1. Make sure Amnis Stream is completely dry.
2. Plug in the USB Charger.
3. Remove the Goggle Clip from the Left Headphone (the one without the buttons) and slide it into the charger (logo side down).
 - Amnis Stream's Light ➔ Solid RED = Amnis Stream is now charging ✓
4. Amnis Stream is fully charged when: Amnis Stream's Light turns off.
 - Battery lasts up to 5 hours, depending on the watch and Amnis Stream volume level



USB Charger



Left Headphone
(No buttons)



Solid RED Light

For an updated list of available clips & compatible watches, visit www.FINISswim.com/Amnis-Stream

TIME TO CHARGE! (CONT.)

Battery Level Indicators

When Amnis Stream is powered on you will receive a verbal cue of "Low Battery", "Battery Half Charged", or "Battery Charged".

Verbal cue of "Low Battery" will occur every 2 minutes when 15 minutes of playtimes remains.

5 SETTING UP YOUR SMARTWATCH

Download your preferred music or podcast app onto your smartwatch. The app must offer "offline listening" of the ability to download files.

- **Tip:** This is the same process you use for listening during "airplane mode".

Refer to the music or podcast app's guidelines on how to setup offline music on your smartwatch.

6 PAIRING YOUR SMARTWATCH TO AMNIS STREAM


1. Power Amnis Stream on: Verbal Cue ➔ "Ready to Pair" and the BLUE light will flash rapidly.
2. On your Smartwatch: Navigate to the Bluetooth® Settings menu.
3. Select "FINIS Stream" to connect:
Verbal Cue ➔ "Device Connected" and a solid BLUE Light will appear.

7 HOW TO WEAR

Attaching Headphones to Goggles


1. Put your goggles on.
2. Slip each Headphone under your goggle strap, be sure to match up the L (left) and R (right) indicators.
3. Headphones should be placed in front of your ears, so they are resting on your temple bones (not over your ears).
4. **Optional:** For a more secure fit, add the Goggle Clips to each headphone by matching up the logos.

- **Tip:** If you consistently use the Goggle Clip, It's easier to attach Amnis Stream to your goggles prior to putting them on.



Attaching Smartwatch to Goggles

Your smartwatch must be within 5cm of the cord in order for the Bluetooth® connection to pass through the water. The best placement for your watch is on the crown of your head (the back of your top goggle strap).



HOW TO WEAR (CONT.)

We included Watch Clips for some of the most popular smartwatches including:

Apple Watches

Series 3 (38mm, 42mm)
Series 4 (38mm, 42mm)




Garmin Watches


Fenix 5 Plus Series
Forerunner 645 Music
Vivoactive 3 Music



Tip: If you don't want to use the watch clip of if you have a different watch, don't worry! Take your watch strap off and easily slip the watch beneath your swim cap.



Do not wear your smartwatch on your wrist. The Bluetooth® connection cannot travel that far through the water.



8 CARE INSTRUCTIONS

After each use:

1. Rinse the device in cool, fresh water
2. Pat Dry
3. Store in a cool, dry environment
4. Do not leave the device in direct sunlight or a hot car as this may cause damage

Charging:

Make sure the device is completely dry before charging! Refer to the third step of the instructions for how to charge your device.

9 ENJOY THE MAGIC OF SWIMMING WITH ENTERTAINMENT

- Bliss out underwater
- Rock to your favorite playlist
- Kick into high gear with the right beats
- Drift away into a podcast or audiobook

IMPORTANT:

For all technical issues, please contact us directly
- we are here to help!

www.FINISswim.com/support
USA 888.333.4647
EU +359 2 936 86 37

HALLO!

Melden Sie Ihr Gerät unter www.FINISswim.com/registration an. Nach dem Anmelden werden Sie in das Garantie- und Ersatzprogramm aufgenommen. Kaufnachweis erforderlich.

Besuchen Sie www.FINISswim.com/Amnis-Stream, um die Bedienungsanleitung herunterzuladen.


1 WAS SIE BRAUCHEN

Eine Smartwatch, die diesen einfachen Richtlinien entspricht:



- ✓ Wasserdicht und zum Schwimmen geeignet
- ✓ Offline-Audio-Funktionen
- ✓ Bluetooth®-Konnektivität




2 WAS SIE BEKOMMEN



Ladegerät

2X Brillenclips

Mesh-Tragetasche



Apple Uhrenclip
Serie 3, 4 & 5



Garmin Uhrenclip
Fenix 5 Plus Serie




Garmin Uhrenclip
Vivoactive 3 Musik
Forerunner 645 Musik

Aktualisierte Liste der verfügbaren Clips und kompatiblen Uhren finden Sie unter FINISswim.com/Amnis-Stream

3 KNOEPFE UND LICHTER KENNENLERNEN

1. Multifunktions-taste

Einschalten: Drücken und halten ► Verbaler Hinweis „EINSCHALTEN“
 Ausschalten: Drücken und halten ► Verbaler Hinweis „AUSSCHALTEN“
 Wiedergabe / Pause: Einmal drücken



2. Lautstärke und Titelwechsel

Lautstärke Auf:

Drücken Sie einmal die obere Taste (+)

Lautstärke Runter:

Drücken Sie einmal die untere Taste (-)

Titelwechsel:

Drücken und halten Sie die obere Taste (+)

3. LED-Licht

BLAUES Licht blinkt rasch ► Amnis Stream ist ein und versucht, Bluetooth® zu koppeln

Starkes BLAUE Licht ► Amnis Stream ist mit Ihrer Smartwatch verbunden

Das BLAUE Licht blinkt langsam ► Tongerät funktioniert

ROTES Licht ► Batterie schwach

4 ZEIT ZUM LADEN!


Vor dem ersten Schwimmen vollständig aufladen

1. Sicherstellen, dass Amnis Stream vollständig trocken ist.
2. Das USB-Ladegerät anschließen.
3. Den Brillenclip vom linken Kopfhörer (diesen ohne Tasten) entfernen und ihn in das Ladegerät (Logoseite nach unten) schieben.


• *Amnis Stream Licht ► Festec ROT = Gerät wird jetzt aufgeladen ✓*

4. Amnis Stream ist voll aufgeladen, wenn das Licht is aus.


• *Der Akku hält bis zu 5 Stunden je nach der Uhr und der Amnis Stream Lautstärke*



USB-Ladegerät



Linken Kopfhörer



Festes ROT Licht

ZEIT ZUM LADEN! (ERG.)

Ladezustandsanzeigen

Wenn Amnis Stream eingeschaltet ist, erhalten Sie einen verbalen Hinweis „Low Battery“, „Battery Half Charged“ oder „Battery Charged“.

Verbaler Hinweis auf „Low Battery“ erfolgt alle 5 Minuten, wenn noch 15 Minuten Spielzeit verbleiben.

5 IHRE SMARTWATCH EINSTELLEN

Laden Sie Ihre bevorzugte Musik- oder Podcast-App auf Ihre Smartwatch herunter.

Die App muss „Offline- Hören“ oder die Möglichkeit zum Dateien- Herunterladen bieten.

- **Tipp:** Dies ist der gleiche Vorgang, den Sie beim Hören im „Flugzeugmodus“ verwenden.

Benutzen Sie die Richtlinien der Musik- oder Podcast-App zum Einrichten der Offline-Musik auf Ihrer Smartwatch.


6 IHRE SMARTWATCH AUF AMNIS STREAM PAAREN

1. Das Amnis Stream einschalten: Verbaler Hinweis ➔ „Ready to Pair“ und das BLAUE Licht blinkt schnell.
2. Auf Ihrer Smartwatch: Navigieren Sie zum Menü Bluetooth®-Einstellungen.
3. Wählen Sie „FINIS Stream“, um eine Verbindung herzustellen: Verbaler Hinweis ➔ „Device Connected“ und ein starkes BLAUES Licht wird angezeigt.

7 WIE ZU TRAGEN


Kopfhörern an Schutzbrillen festmachen

1. Die Brille aufsetzen.
2. Jeden Kopfhörer unter Ihre Schutzbrille schieben. Bitte darauf achten, dass die Anzeigen L (links) und R (rechts) übereinstimmen.
3. Kopfhörer sollten vor Ihren Ohren gezetzt werden, damit sie auf Ihren Schläfenknochen ruhen (nicht über den Ohren).
4. **Optional:** Für einen sichereren Sitz legen Sie die Brillenclips zu jedem Kopfhörer bei, indem Sie die Logos aufeinander abstimmen und sie einrasten.
 - **Tipp:** Falls Sie die Brillenclips stetig verwenden, ist es einfacher, Amnis Stream an die Brille zu befestigen bevor Sie diese aufsetzen.



Kopfhörern an Schutzbrillen festmachen

1. Ihre Smartwatch muss mind. ein 5 cm Kabel haben, damit die Bluetooth®-Verbindung durch das Wasser laufen kann.
2. Entfernen Sie Ihr Smartwatch-Band, bevor Sie es an den Uhrenclips befestigen.
3. Die beste Aufstellung für Ihre Uhr ist auf der Oberfläche Ihres Kopfes, an Ihrem oberen Brillenband befestigt mit dem durch den Clip verlaufenden Amnis Stream-Kabel.




WIE ZU TRAGEN (ERG.)

Wir haben Uhrenarmbänder für einige der beliebtesten Smartwatches beigefügt, darunter:

Apple Uhren

- Serie 3 (38 mm, 42 mm)
- Serie 4 & 5 (40 mm, 44 mm)




Garmin Uhren

- Fenix 5 Plus Serie
- Forerunner 645 Musik
- Vivoactive 3 Musi




Jedes Band ist mit der Nummer gekennzeichnet, die den obigen Etiketten entspricht.

Tipp: Wenn Sie das Uhrenarmband nicht verwenden möchten oder eine andere Uhr haben, machen Sie sich keine Sorgen! Nehmen Sie das Armband ab und schieben Sie die Uhr einfach unter Ihre Badekappe.



Bitte die Smartwatch **nicht** am Handgelenk tragen. Die Bluetooth®-Verbindung kann nicht so weit durch das Wasser gehen.



8 PFLEGEHINWEISE

Nach jedem Gebrauch:

1. Spülen Sie das Gerät in kaltem, frischem Wasser.
2. Trocken tupfen.
3. Kühl und trocken lagern.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unter direktem Sonnenlicht oder in einem heißen Auto, da dies zu Schäden führen kann.

Aufladen:

1. Bevor Sie Gerät aufladen, stellen Sie sicher, dass das es vollständig trocken ist.

9 GENIEßEN SIE DIE MAGIE DES SCHWIMMENS MIT UNTERHALTUNG

Glückseligkeit unter Wasser

Genieße deine Lieblings-Playlist

Driften Sie in einen Podcast oder ein Hörbuch

WICHTIG!

Bei allen technischen Fragen bitte sich direkt an uns wenden - wir helfen Ihnen gerne weiter!

www.FINISswim.com/support

USA 888.333.4647

EU +359 2 936 86 37